

## POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VLOŽTE DVĚ BATERIE TYPU AAA (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ) DO PŘIHRÁDKY NA ZADNÍ STRANĚ HRAČKY. KDYŽ JE VÍKO ŘÁDNĚ ZAVŘENÉ, JE PROVOZNÍ MECHANISMUS HRAČKY CHRÁNĚN CHRÁNĚN PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ. ZAŘÍZENÍ SE ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ STISKNUTÍM TLAČÍTKA NAPÁJENÍ PO DOBU DVOU SEKUND. KRÁTKÁ STISKNUTÍ TLAČÍTEK PŘEPÍNAJÍ STIMULAČNÍ REŽIMY.

## SKLADOVÁNÍ

STIMULÁTOR SKLADUJTE V SATÉNOVÉM SÁČKU MIMO DOSAH DĚTÍ. V SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ VYSTAVENA VNĚJŠÍMU POŠKOZENÍ V PODOBĚ POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

## PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A PŘI KAŽDÉM DALŠÍM POUŽITÍ OŠETŘETE HRAČKU SPECIÁLNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM NA HRAČKY S ANTISEPTICKÝMI ÚČINKY. NEDOVOLTE, ABY HRAČKA PŘIŠLA DO PŘÍMÉHO KONTAKTU S VODOU.

MANUAL

# Take it easy

ACE VAKUOVÝ VLNOVÝ  
STIMULÁTOR