

POUŽITÍ

Před použitím vibračního kroužku MiMi nejprve odstraňte pojistku, která se nachází na kontaktu baterie pod odšroubovacím víčkem. Všechni vibrobullety MiMi animals pracují na baterie a mají jeden vibrační režim, který se zapíná nebo vypíná pouhým stisknutím tlačítka na základně vibrobulletu.

Dobíjecí kroužek se ovládá stisknutím tlačítka. Dlouhým stisknutím tlačítka (3 sekundy) se zařízení zapíná a vypíná, krátkým stisknutím se přepínají režimy stimulace.

Dobíjecí zařízení má stupeň vodotěsnosti IPX7 a je schopné pracovat pod vodou. Umístěte kroužek na základnu ztopořeného penisu. Kroužek musí být pohodlně upevněn, a přitom nesjíždět dolů. Pokud při používání kroužku cítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte s frictivemi a sundejte kroužek. Je důležité nepoužívat kroužek déle než 30 minut, aby nedošlo k poruchám krevního oběhu.

SKLADOVÁNÍ

Hračku skladujte v sáčku mimo dosah dětí. V sáčku je hračka chráněna před přímým slunečním zářením, prachem a není vystavena vnějšímu poškození v podobě poškrábání a tření zařízení.

PÉČE

Před prvním použitím a vždy před a po použití hračku omyjte pod teplou vodou, osušte papírovým ručníkem, ale předem odstraňte vibrobullety (pokud kroužky fungují na baterie). Pro dodatečnou péči ošetřete stimulátor speciálním čisticím prostředkem na hračky s antiseptickými účinky.

MANUAL

M i M i
a n i m a l s