

POUŽITÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí kontaktní nabíječky po dobu jedné hodiny.

Ovládání hračky se provádí pomocí dvou tlačítek:
horní tlačítko - krátká stisknutí přepínají režim stimulace
dolní tlačítko - krátké stisknutí zapne a vypne zařízení

Zařízení má stupeň vodotěsnosti IPX6 a je schopné odolat silným proudům vody pod vysokým tlakem.

Používejte lubrikanty, aby byl proces penetrace příjemnější a pohodlnější.

SKLADOVÁNÍ

Hračku skladujte mimo dosah dětí ve speciálním sáčku (je součástí balení). V sáčku je hračka chráněna před přímým slunečním zářením, prachem a není vystavena vnějšímu poškození v podobě poškrábání a tření zařízení.

PÉČE

Nezapomeňte hračku umýt pod teplou vodou a před a po každém použití ji ošetřete speciálním čisticím prostředkem na hračky.

MANUAL



DOBÍJECÍ VIBRÁTORY